



**Helfen Sie mit,
optimal zu heizen !**

**Benutzen Sie dazu die Möglichkeiten
dieses Reglers !**

Wollen Sie die Heizung einschalten ?



1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.

2. Stellen Sie Uhrzeit, Wochentag und Datum ein.

3. Wählen Sie den "Automatik-Betrieb"

Müssen Sie die Zeit oder das Datum einstellen ?



Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige	Verstellen Sie dann mit den Tasten

Wollen Sie im "Automatik-Betrieb" heizen ?

Die Automatik-Betriebsart regelt die Raumtemperatur entsprechend der Heizzonen.

1. Drücken Sie die Taste "Automatik-Betrieb"

Tip: Stellen Sie die Heizzonen nach Ihrem Tagesablauf ein. Damit können Sie viel Energie sparen.

Wollen Sie im "Dauer-Betrieb" heizen ?

Die Dauer-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf der Einstellung des Drehknopfes.

1. Drücken Sie die Taste "Dauer-Betrieb"
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Drehknopf ein.

Wollen Sie auf "Standby-Betrieb" schalten ? Werden Sie für längere Zeit abwesend sein ?


Die Standby-Betriebsart hält die Raumtemperatur dauernd auf Frostschutz-Temperatur.

1. Drücken Sie die Taste "Standby-Betrieb"


Was bedeuten die folgenden Informationen ?



Über der Anzeige sind Symbole, die Ihnen den aktuellen Betriebszustand anzeigen. Erscheint ein Balken unter den Symbolen, bedeutet dies "AKTIV".



Heizen auf Nenn-Temperatur (Drehknopf)



Heizen auf Reduziert-Temperatur (Zeile)

Folgende Symbole sind innerhalb der Anzeige. Während dem sie erscheinen bedeutet dies "AKTIV".



Heizen auf Frostschutz-Temperatur (Zeile)



Heizung vorübergehend ausgeschaltet

Tip: Weitere Informationen über Betriebszustände und Symbole finden Sie in der austürllichen Dokumentation der Heizung.

Ist es Ihnen zu warm oder zu kalt ?

1. Kontrollieren Sie den aktuellen Betriebszustand auf der Anzeige.

2. a) Bei Betriebszustand **Nenn-Temperatur**

Stellen Sie am Drehknopf tiefer oder höher

b) Bei Betriebszustand **Reduziert-Temperatur**

Wählen Sie die Zeile Bis zur Anzeige Verstellen Sie mit den Tasten die Temperatur

Tip: Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std. damit sich die Temperatur anpassen kann.

Ist das Brauchwasser zu warm oder zu kalt ?

Wählen Sie die Zeile Bis zur Anzeige Verstellen Sie mit den Tasten die Temperatur

Tip: Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std. damit sich die Temperatur anpassen kann.

Wollen Sie den "Brauchwasser-Betrieb" ändern ?

Die Brauchwasser-Bereitung lässt sich per Knopfdruck EIN oder AUS schalten.

Drücken Sie die Taste "Brauchwasser-Betrieb"

Wollen Sie die Heizzeiten verändern ?

Das Gerät hat 2 Zeitschaltprogramme zur separaten Steuerung der beiden Heizkreise:

Für Heizprogramm 1 die Einstellzeilen **[1]** bis **[1]**
 Für Heizprogramm 2 die Einstellzeilen **[12]** bis **[18]***)

- Zur Einstellung eines Zeitschaltprogrammes (ZSP) wählen Sie immer den Wochenblock oder Einzeltag vor. Danach stellen Sie die Schaltzeiten der Phasen für die gewählten Tage ein.

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige für ZSP 1	Wählen Sie den Wochenblock oder Einzeltag vor
Prog	[5]	[12] 

- Stellen Sie jetzt für die vorgewählten Tage die Schaltpunkte folgendermassen ein:

Wählen Sie die Zeile	Taste drücken	Bis zur Anzeige für ZSP 1 für ZSP 2*)	Zeit einstellen	Für °C
Phase 1	Beginn	[6]	 	 
	Ende	[7]	 	 
Phase 2	Beginn	[8]	 	 
	Ende	[9]	 	 
Phase 3	Beginn	[10]	 	 
	Ende	[11]	 	 

- Tip** • Diese Heizzeiten wiederholen sich jede Woche automatisch. Sie müssen dafür jedoch den Automatik-Betrieb wählen.
 • Sie können das Standard-Zeitprogramm in Zeile 39 durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sek. zurückholen.

Wollen Sie die Brauchwasser-Heizzeiten verändern ?

- ⚠** Das Brauchwasser-Schaltprogramm muss bei der Inbetriebnahme vom Fachmann aktiviert werden!

1. Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige	[19] 
Prog		

B2373de

- Stellen Sie die Schaltpunkte folgendermassen ein:

Gewünschter Zeitpunkt	Drücken Sie die Taste	Bis zur Anzeige	Stellen Sie die Zeit ein	Für °C
Phase 1	Beginn	[Prog] 	[20] 	[25] 
	Ende	[Prog] 	[21] 	[16] 
Phase 2	Beginn	[Prog] 	[22] 	[25] 
	Ende	[Prog] 	[23] 	[16] 
Phase 3	Beginn	[Prog] 	[24] 	[25] 
	Ende	[Prog] 	[25] 	[16] 

Funktioniert Ihre Heizung nicht wunschgemäß ? Wollen Sie im "Hand-Betrieb" heizen ?

- Nehmen Sie die ausführliche Dokumentation der Heizung zur Hand und führen Sie die Anweisungen zur Behebung von Störungen durch.

- Funktioniert Ihre Heizung auch dann nicht, drücken Sie die Taste "Hand-Betrieb" 

⚠ Die Wärmezufuhr muss dann am Mischventil von Hand eingestellt werden !

Müssen die Abgasmessungen durchgeführt werden ?

- Drücken Sie die Kaminfeiertaste  (*)
 Die Heizung wird dadurch automatisch auf die erforderlichen Werte gebracht.

Wollen Sie Ihre Feriendaten eingeben ?

- Sie können bis 8 Ferienperioden eingeben. Nach deren Ablauf werden die Daten gelöscht.

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige	Verstellen Sie dann mit der Taste
Prog	[40] 	[+] 
Prog	[41] 	[+] 
Prog	[42] 	[+] 

Nr. der Ferienperiode

[1] 	[2] 
[1] 	[3] 
[1] 	[4] 

*) Geräteabhängig