

Sicherheitshinweise gemäß GPSR-Verordnung (General Product Safety Regulation) für egmatec Action Cam Adapter für Skistock, Wanderstock

Produktbeschreibung:

Der **egmatec Action Cam Adapter** ermöglicht das einfache Ein- und Ausclipsen von Action-Kameras mit GoPro-Clip an Ski- oder Wanderstöcken. Der Adapter ist leicht, unauffällig und verwandelt Ihren Stock in einen praktischen Selfiestick. Hergestellt in Deutschland aus robustem **Tough PLA** durch additive Fertigung, ist der Adapter langlebig und benutzerfreundlich.

Vorteile:

- Kompatibel mit Action-Kameras mit GoPro-Clip.
- Einfaches Anbringen und Entfernen der Kamera.
- Geeignet für Stöcke mit einem Durchmesser von **Ø13–16 mm**.

Technische Daten:

- **Material:** Tough PLA
- **Gewicht:** ca. 7 g

Lieferumfang:

- 1 x egmatec GoPro kompatibler Action Cam Adapter
- 1 x Antirutschpad
- 4 x Kabelbinder

Sicherheitshinweise:

1. Montage und Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter für Ihren Ski- oder Wanderstock (Ø13–16 mm) geeignet ist.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder und das Antirutschpad, um den Adapter sicher am Stock zu befestigen.
- Ziehen Sie die Kabelbinder gleichmäßig fest, ohne den Adapter oder den Stock zu beschädigen.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Adapter stabil sitzt, bevor Sie die Kamera anbringen.

2. Verwendung:

- Der Adapter ist für Action-Kameras mit GoPro-Clip konzipiert. Die Nutzung mit anderen Kamera-Clips kann zu Instabilität führen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die Kamera sicher eingerastet ist, um ein Herausfallen zu verhindern.
- Vermeiden Sie plötzliche oder starke Bewegungen, die die Kamera oder den Adapter lösen könnten.
- Achtung kein Spielzeug! Verschluck Gefahr!

3. Materialeigenschaften und Umgebungsbedingungen:

- Der Adapter besteht aus **Tough PLA**, einem robusten Kunststoff, der für normale Outdoor-Bedingungen geeignet ist.
- Setzen Sie den Adapter nicht Temperaturen über **60 °C** und unter **-50°** aus, da dies die Materialfestigkeit beeinträchtigen könnte.
- Schützen Sie den Adapter vor direktem Kontakt mit Chemikalien oder Lösungsmitteln, um die Haltbarkeit sicherzustellen.

4. Pflege und Wartung:

- Reinigen Sie den Adapter bei Bedarf mit einem weichen Tuch und warmem Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters, der Kabelbinder und des Antirutschpads auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetzen Sie defekte Teile sofort.

5. Sicherheitsvorkehrungen:

- Halten Sie den Adapter und die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

6. Entsorgung:

- Der Adapter besteht aus Tough PLA und sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle recycelt oder entsorgt werden.

Hinweis:

- Unsachgemäße Montage oder Verwendung außerhalb der empfohlenen Bedingungen kann zu Schäden an der Kamera, dem Adapter oder dem Stock führen.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung die Stabilität der Befestigung, insbesondere bei intensiven Aktivitäten.

Befolgen Sie diese Hinweise, um eine sichere und zuverlässige Nutzung des **egmatec Action Cam Adapters für Skistock, Wanderstock** zu gewährleisten.

Verantwortlich für technische Unterlagen:

Andrei Harsch

Eco-Energy Gebäudetechnik GmbH

Auf Kohl3, D-72336 Balingen