





	→ Anlagenbeispiel # E8506401
						→ Anlagenbeispiel # E8506402



Bedienschalter und Anzeigen Elfatherm E.8.

- a Display mit Anzeige der aktuellen Hauptebene
- b Löcher zum Entriegeln der Reglerbefestigungen
- A Drehgeber zum Suchen und Verstellen der Werte bzw. der Ebenen
- B Programmier-Taste zur Auswahl und Speicherung der Werte bzw. der Ebenen
- C LED-Leuchte als optische Verstellanzeige
- D Hand-Automatik Schalter (Notbetrieb)
- E Anschluss optischer Adapter (nicht mehr lieferbar)