

Sicherheitshinweise gemäß GPSR-Verordnung (General Product Safety Regulation) für Gürtel Akku Halter für Bosch Professional

Produktbeschreibung:

Der **Gürtel Akku Halter für Bosch Professional** ist eine einfache und kostengünstige Lösung, um Bosch Akkus sicher am Hosengürtel zu befestigen. Dank der Einrastfunktion bietet der Halter eine zuverlässige Fixierung des Akkus. Der Halter ist aus robustem **Tough PLA** gefertigt und passt an Gürtel mit einer maximalen Breite von **47 mm**.

Werkstoff:

- Tough PLA (stabil und langlebig)

Lieferumfang:

- 1 x Gürtel Akku Halter (ohne Akku)
-

Sicherheitshinweise:

1. Verwendung und Handhabung:

- Die Halterung ist speziell für Bosch Professional Akkus entwickelt. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Akkus, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Der Halter ist für Gürtel mit einer maximalen Breite von **47 mm** geeignet. Überschreiten Sie diese Breite nicht, da dies die Stabilität und Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt eingerastet ist und fest im Halter sitzt, bevor Sie den Halter am Gürtel verwenden. Ein unsicher befestigter Akku kann sich lösen und herunterfallen.

2. Sicherheitsvorkehrungen:

- Achten Sie darauf, dass der Akku keine Körperteile, Kleidung oder Werkzeuge behindert, wenn er am Gürtel getragen wird. Vermeiden Sie mögliche Stolper- oder Hängegefahren.
- Tragen Sie den Halter so, dass er während der Bewegung sicher am Gürtel bleibt und nicht versehentlich gelöst werden kann.
- Vermeiden Sie das Tragen schwerer oder übergroßer Akkus, die das Gewicht des Halters überschreiten könnten.
- Der Akku muss sorgsam in die Halterung eingeführt werden, dabei muss geachtet werden dass beim Einführen ihre Finger nicht am Einrastbereich der Akku sind, Klemmgefahr!

3. Materialeigenschaften und Umgebungsbedingungen:

- Der Halter besteht aus Tough PLA, einem widerstandsfähigen Kunststoff, der für normale Umgebungsbedingungen geeignet ist. Setzen Sie den Halter nicht extremen Temperaturen (über **55 °C**) oder direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies die Materialfestigkeit beeinträchtigen könnte.
- Schützen Sie den Halter vor Feuchtigkeit, Chemikalien oder mechanischen Einwirkungen, die das Material beschädigen könnten.

4. Wartung und Inspektion:

- Überprüfen Sie den Halter regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Rissen oder Verformungen. Ersetzen Sie den Halter bei sichtbaren Schäden sofort, um die sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Reinigen Sie den Halter bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

5. Entsorgung:

- Der Halter besteht aus Tough PLA und sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.

6. Achtung:

- Der Akku ist **nicht im Lieferumfang enthalten**. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Akkus für den vorgesehenen Zweck.
- Der Halter ist nicht für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen oder bei extremen Belastungen getestet. Nutzen Sie ihn ausschließlich für den sicheren Transport von Akkus am Gürtel.

Hinweis:

Beachten Sie alle Sicherheits- und Anwendungshinweise, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Gürtel Akku Halters für Bosch Professional zu gewährleisten. Unsachgemäße Handhabung oder Überlastung kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.

Verantwortlich für technische Unterlagen:

Andrei Harsch

Eco-Energy Gebäudetechnik GmbH

Auf Kohl3, D-72336 Balingen