

# WPSB 408 E

## ZUBEHÖR FÜR SOLE-WASSER- WÄRMEPUMPE

PRODUKT-NR.: 232884

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe, inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie die Kälte-dämmschale für die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.



### Die wichtigsten Merkmale

- Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A
- Schnelle und einfache Montage



Typ	DWS1	GWS 1	GWS 2
<b>Bestell-Nr.</b>	221382	230659	230660

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

**Vordruck**

**Sicherheitsventil**

**Anschluss Wärmepumpe** 28 mm 28 mm

**Anschluss wärmequellenseitig** G 1 1/4 G 1 1/4

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

**Nennspannung**

**Phasen**

**Frequenz**

**Umwälzpumpentyp**



Typ	<b>MAG 12</b>	<b>MAG 18</b>	<b>MAG 25</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	235218	235219	235220

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

<b>Vordruck</b>	0,05 MPa	0,05 MPa	0,05 MPa
-----------------	----------	----------	----------

**Sicherheitsventil**

**Anschluss Wärmepumpe**

**Anschluss wärmequellenseitig**

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

**Nennspannung**

**Phasen**

**Frequenz**

**Umwälzpumpentyp**



**MAG 50**

**MEG 10**

**MEG 30**

Typ			
<b>Bestell-Nr.</b>	235221	231109	161696

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

**Vordruck** 0,05 MPa

**Sicherheitsventil**

**Anschluss Wärmepumpe**

**Anschluss wärmequellenseitig**

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

**Nennspannung**

**Phasen**

**Frequenz**

**Umwälzpumpentyp**



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

**Vordruck**

**Sicherheitsventil**

**Anschluss Wärmepumpe**

**Anschluss wärmequellenseitig**

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
---------------------	-------	-------	-------


<b>Phasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
---------------	--------	--------	--------

<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
-----------------	-------	-------	-------

**Umwälzpumpentyp**



Typ	UPF 50/1-12 E	WPSB 308 E	WPSB 312 E
<b>Bestell-Nr.</b>	227414	222375	232883
<b>Technische Daten</b>			
<b>Ausdehnungsgefäß</b>		25 l	25 l
<b>Vordruck</b>		0,15 MPa	0,15 MPa
<b>Sicherheitsventil</b>		2,5 bar	2,5 bar
<b>Anschluss Wärmepumpe</b>		G 1 1/4	G 1 1/4
<b>Anschluss wärmequellenseitig</b>		G 1 1/4	G 1 1/4
<b>Volumenstrom</b>		2.0 m³/h	2.0 m³/h
<b>Max. Förderhöhe</b>		7 m	11 m
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Phasen</b>	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Umwälzpumpentyp</b>		Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E



Typ	WPSB 408 E	WPSF	WPSV 25-4
<b>Bestell-Nr.</b>	232884	233307	232460

Technische Daten

<b>Ausdehnungsgefäß</b>	25 l		
<b>Vordruck</b>	0,15 MPa		
<b>Sicherheitsventil</b>	2,5 bar		
<b>Anschluss Wärmepumpe</b>	G 1 1/4		R 1 1/4
<b>Anschluss wärmequellenseitig</b>	G 2	G 1 1/4 A	
<b>Volumenstrom</b>	4.0 m³/h		
<b>Max. Förderhöhe</b>	8 m		
<b>Nennspannung</b>	230 V		
<b>Phasen</b>	1/N/PE		
<b>Frequenz</b>	50 Hz		
<b>Umwälzpumpentyp</b>	Stratos 40/1-8 E		



Typ	WPSV 25-6	WPSV 32-4	WPSV 32-6
Bestell-Nr.	232461	232462	232463

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

**Vordruck**

**Sicherheitsventil**

<b>Anschluss Wärmepumpe</b>	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
-----------------------------	---------	---------	---------

**Anschluss wärmequellenseitig**

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

**Nennspannung**

**Phasen**

**Frequenz**

**Umwälzpumpentyp**





Typ	<b>WPSV 40-4</b>	<b>WPSV 40-6</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232464	232465

Technische Daten

**Ausdehnungsgefäß**

**Vordruck**

**Sicherheitsventil**

<b>Anschluss Wärmepumpe</b>	R 1 1/4	R 1 1/4
-----------------------------	---------	---------

**Anschluss wärmequellenseitig**

**Volumenstrom**

**Max. Förderhöhe**

**Nennspannung**

**Phasen**

**Frequenz**

**Umwälzpumpentyp**

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)