

TTL 25 AC

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 15/20/25 AC(S), A(S) FÜR
AUßENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190532

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hydraulisches Anschlussset
	233623	<u>AS-WP 2</u>	Hydraulisches Anschlussset
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugeschäft

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	190537	<u>TSBC 300 plus</u>	Integralspeicher
	232979	<u>HZB-2</u>	Rohrbegleitheizung 2 m
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler

	190239	<u>THM eco</u>	Hydraulikmodul
	234722	<u>WK 2</u>	Wandkonsole
	190383	<u>TSBC 200</u>	Integralspeicher
	232978	<u>HZB-1</u>	Rohrbegleitheizung 1 m
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	190115	<u>TSB 301 WP</u>	Warmwasser-Standspeicher
	227617	<u>TSP 200 plus</u>	Pufferspeicher 200 Liter
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de