










TTL 4.5 ICS

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE
TTL 4.5/8.5 ICS/IKCS FÜR
INNENAUFSTELLUNG

PRODUKT-NR.: 190523

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237764	<u>LSWP 315-3 S AWG GL Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	236933	<u>LSWP 315-4 S AWG SR Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	237760	<u>LSWP 315-3 S AWG L Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	236932	<u>LSWP 315-3 S AWG SR Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	237766	<u>LSWP 315-4 S AWG GL Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	237759	<u>LSWP 315-2 S AWG L Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	236931	<u>LSWP 315-2 S AWG SR Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	237763	<u>LSWP 315-2 S AWG GL Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt
	237761	<u>LSWP 315-4 S AWG L Set</u>	Luftführungszubehör Lufteintritt/Luftaustritt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
---------	-------------	-----	--------------

	190615	<u>TSBC 300 L plus</u>	Integralspeicher
	190536	<u>TSBC 200 eco</u>	Integralspeicher
	236934	<u>ZSA 315</u>	Schnelladapter
	202778	RCCB-25	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de